




9




10




11



11



12




13



14

15



14

15

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1 | Ригель с шипом / без | 1C-120, 1C-137 |
| 2 | Крепление тяги для ригеля из стали или нержавеющей | 1C-120 |
| 3 | Ригель с креплением тяги | 1C-120 |
| 4 | Тяговой привод | 1C-120 |
| 5 | Накладка со скосами | 1C-170 |
| 6 | Ригель с крючком | 1C-160 |
| 7 | Фалевая защелка | 1C-180 |
| 8 | Затвор с рычажным крючком | 1C-180 |
| 9 | Внутренняя ручка для ригеля | 1C-170 |
| 10 | Открывающая ручка | 1C-320 |
| 11 | Пылезащитная крышка | 1C-320, 1C-340 |
| 12 | Защита от скручивания | 1C-360 |
| 13 | Емкость („мульда“) для замка | 1C-380 |
| 14 | Присоед. тяга | 1C-620 |
| 15 | Направляющие для тяг | 1C-630, 1C-640 |



1C-100